

Пересвет 2106.



1. Откручиваем гайки с обратной стороны и вынимаем приборы.
2. Снимаем стопорное кольцо с прибора при помощи отвёртки.



3. Откладываем стекло с кольцом в сторону.



4. Вынимаем накладку с показателем прибора.



5. Откручиваем винты и аккуратно приподнимаем стрелку.



6. Снимаем шкалу приборов.

7. Обклеиваем лентой, как указано на фото и выводим провода через то отверстие, куда входит провод с плафоном.



8. Ставим новую шкалу, привинчиваем и опускаем стрелку на место.



9. Возвращаем накладку с показателями приборов.



10. Ставим стекло и со стопорным кольцом.



11. Повторяем те же действия с топливным и уровнем масла.

12. Снимаем стопорное кольцо с прибора при помощи отвёртки.



13. Откладываем стекло с кольцом в сторону.



14. Откручиваем винты и аккуратно вынимаем стрелку.

15. Снимаем шкалу приборов.

16. Обклеиваем лентой, как указано на фото и выводим провода через то отверстие, куда входит провод с плафоном.



17. Ставим новую шкалу, привинчиваем и выставляем стрелку на место.



18. Ставим стекло и со стопорным кольцом.

19. Повторяем тоже самое и со спидометром.